

LADAPRIORA2007-> NLL.52.16.002

Для установки переднего правого (R) подкрылка необходимо:

1. Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить его внутрь колесной ниши.
2. Заправить кромку подкрылка внутрь арки крыла.
3. Переднюю кромку подкрылка установить на борт бампера, а заднюю кромку подкрылка установить на штатный брызговик.
4. Закрепить подкрылок саморезами.

