



Инструкция по установке

Артикул **02555**


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	Yaris	1.4	2005-2009


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	4 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 *200*	2 шт
5		Шайба Гровера DIN B 127 M08, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Закрепить в отверстия лонжеронов Кронштейны, используя ПУ 60x14x6 A20B10 M8, болты M8x30, Шайбы и Гр. Шайбы 8.
2. Закрепить к подрамнику моторного отсека ПР 30x14x5 M8 и наживить Болты M8X30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8. Завести задние точки крепления защиты.
3. Закрепить передние точки защиты к Кронштейнам Болтами M10x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:23:22